СПК207

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА ПРОГРАММИРУЕМАЯ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

руководство по эксплуатации

1 Назначение	5
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	6
2.1 Технические характеристики	6
2.2 Условия эксплуатации	11
3 Устройство и работа	12
3.1 Общие сведения	12
3.2 Конструкция	14
3.3 Принцип действия	23
3.4 Заводские настройки панели	27
4 Подготовка к работе	28
4.1 Монтаж панели	28
4.2 Монтаж внешних связей	28
4.3 Пробный пуск	30
4.4 Помехи и методы их подавления	31
5 Использование по назначению	32
6 Меры безопасности	33
7 Техническое обслуживание	34
8 Маркировка	35
9 Транспортирование и хранение	36
10 Комплектность	36
11 Гарантийные обязательства	37
Приложение А Габаритный чертеж корпуса панели	38
Приложение Б Схема электрическая кабеля для программирования панели	41
Приложение В. Порядок программирования СПК207-XX.XX.XX-CS	43
Приложение Г. Описание конфигуратора базовых параметров панели	59
Лист регистрации изменений	63

Содержание

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией и техническим обслуживанием панели оператора программируемой с сенсорным экраном СПК207 в дальнейшем по тексту именуемой панель.

Панель изготавливается в различных исполнениях, отличающихся друг от друга питанием, количеством и типом поддерживаемых интерфейсов связи и видом управляющего программного обеспечения. Информация об исполнении панели зашифрована в коде полного условного обозначения:



Напряжение питания:

- **220** переменное от 90 до 264 В (номинальные значения 110, 220 В), частота 50 Гц;
- **24** постоянное от 10 до 30 В (номинальное значение 24 В).

Количество и типы поддерживаемых интерфейсов связи:

- **03** три интерфейса RS-232, два интерфейса RS-485;
- 04 три интерфейса RS-232, один интерфейс RS-485, один интерфейс CAN.

Среда исполнения:

- LX Linux;
- WC WindowsCE;
- CS CodeSys;
- TM TraceMode;
- MP MasterPLC;
- LW LabView;
- PC PROCON.

Наличие веб-визуализации:

WEB – с фунцией веб-визуализации.

В настоящем документе приняты следующие обозначения и аббревиатуры:

Объект – составная часть проекта, например, изображение или сообщение. Служит для просмотра и/или ввода значений на экране панели.

ПК – персональный компьютер.

ПО – программное обеспечение.

ПЛК – программируемый логический контроллер.

Проект – результат проектирования алгоритма работы панели.

Среда исполнения – операционная среда или система, выполняющая управление системными ресурсами панели и осуществляющая доступ проекта к периферийным устройствам панели.

Управляющий элемент – составная часть проекта, используемая для ввода значений и запуска функций.

Функциональное заземление – заземление, выполняющее функции повышения помехоустойчивости панели.

CAN (Controller Area Network) – последовательный интерфейс связи.

CoDeSys – (Controllers Development System) – программное обеспечение, специализированная среда программирования логических контроллеров. Торговая марка компании 3S-Smart Software Solutions GmbH.

Ethernet – последовательный интерфейс связи.

LAN (Local Area Network) – локальная сеть, построенная на базе интерфейса Ethernet.

Modbus – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (<u>www.modbus.org</u>).

Retain-память – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы.

Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется при выключении питания панели.

USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи.

1 Назначение

Панель предназначена для исполнения программы пользователя. Она может взаимодействовать с дополнительными устройствами, расширяющими его функциональность, например, модулями ввода-вывода. Панель позволяет отображать на экране ход выполнения различных технологических процессов и редактировать значения параметров, отвечающих за функционирование системы.

Логика работы панели определяется пользователем в процессе создания проекта на ПК.

Панель может быть использована в системах автоматического управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищнокоммунального и сельского хозяйства в качестве устройства отображения, мониторинга и управления ходом различных технологических процессов.

По эксплуатационной законченности панели относятся к изделиям второго и третьего порядка.

Время установления рабочего режима панели после включения напряжения питания должно составлять не более 5 мин.

Панель не является средством измерения.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Основные технические данные панели представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические данные

Наименование	Значение		
Системные характеристики			
ЦПУ (центральный процессор)	ATMEL 200MHz AT91SAM9263		
	(ARM926EJ-S™ ARM® Thumb®)		
Встроенная память	SDRAM 64 Мбайта, NAND Flash 256 Мбайт,		
	SRAM 512кбайт		
Энергонезависимые часы реального времени	есть		
Человеко-машинный интерфейс			
Тип дисплея, диагональ, мм (дюймы)	цветной TFT, 178 (7)		
Количество отображаемых цветов	262144		
Разрешение дисплея, пиксел	800 × 480		
Размер пиксела (ширина × высота), мм	0,063 × 0,19		
Рабочая зона дисплея (ширина × высота), мм	152,4 × 91,4		
Сенсорная панель	есть		
Количество функциональных кнопок	6		
Количество функциональных индикаторов	6		
Аудиовыход	есть		
Минимальное сопротивление нагрузки	16		
аудиовыхода, Ом	10		

Продолжение таблицы 2.1

Питание		
СПК207-220.XX.XX.XX	от 90 до 264 В (номинальные значения 110, 220, В)	
СПК207-24.XX.XX.XX	От 10 до 30 В (номинальное значение 24 В)	
Максимальная потребляемая мощность		
- в момент старта, не более, ВА	40	
 в установившемся режиме, не более, ВА 	15	
Поддерживаемые интерфейсы связи		
СПК207-XX.XX.XX.XX	один Ethernet 10/100 Мбит/с, один USB-device, два USB-Host (12 Мбит/с)) один RS-232	
СПК207-XX.03.XX.XX (гальванически изолированные порты)	два RS-232/RS-485	
СПК207-XX.04.XX.XX	один RS-232;	
(гальванически изолированные порты)	один CAN;	
	один RS-232/RS-485	
Поддерживаемые скорости обмена данными, бит/с		
RS-232, RS-485	2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800,	
	38400, 57600, 115200	
CAN	100000, 125000, 250000, 500000, 1000000	

Окончание таблицы 2.1

Дополнительные параметры интерфейсов RS-232, RS-485			
Количество бит данных для интерфейсов	5, 6, 7, 8		
Количество стоп-бит	1; 1,5; 2		
Тип четности	Нет (None), Чет (Even), Нечет (Odd), Всегда 1 (Mark), Всегда 0 (Space)		
Тип контроля потока			
COM1	RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, XON/XOFF,		
	без контроля потока		
COM2, COM3	RTS, CTS, XON, XOFF, без контроля потока		
Прочие характеристики			
Степень защиты корпуса	IP20		
Габаритные размеры, мм	227 × 152 × 59,2		
Масса, кг, не более	1		
Средний срок службы лет, не менее	8		
Средняя наработка на отказ, ч, не более	10000		

Характеристики интерфейсов представлены в таблице 2.2.

Порт	Модификация панели	Тип интерфейса	Разъём	Сигналы ВS-232
COM1	03, 04	RS-232	DB9M	RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
COM2*	03	RS-232	RJ45	RxD, TxD, RTS, CTS, GND
		RS-485	RJ45 и	,
			разъемный	
			клеммный	
			соединитель	
COM2	04	RS-232	RJ45	RxD, TxD, RTS,
		CAN	разъемный	CTS, GND
			клеммный	
			соединитель	
COM3*	03, 04	RS-232/RS-485	RJ45 и	RxD, TxD, RTS,
			разъемный	CTS, GND
			клеммный	
			соединитель	
* – одновременно может работать только один из интерфейсов – либо RS-232, либо RS-485				

Таблица 2.2 – Характеристики последовательных интерфейсов связи

В соответствии с ГОСТ Р 51841 электрическая прочность изоляции обеспечивает в течение не менее 1 мин отсутствие пробоев и поверхностного перекрытия изоляции цепи питания относительно корпуса при испытательном напряжении 350 В переменного тока для панелей с номинальным напряжением питания постоянного тока 24 В и 1780 В для панелей с напряжением питания переменного тока номинальным напряжением 220 В.

2.4 Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей панелей относительно корпуса и между собой не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях и не менее 5 МОм при температуре, соответствующей верхнему значению температуры рабочего диапазона.

Примечания

1 Для СПК207-XX.03.XX.XX порты СОМ2 и СОМ3 могут работать только с одним интерфейсом (выбирается программно): RS-232 или RS-485.

2 Для СПК207-XX.04.XX.XX порт СОМЗ может работать только с одним интерфейсом (выбирается программно): RS-232 или RS-485, а порт СОМ2 может работать одновременно по интерфейсу RS-232 и по интерфейсу CAN.

2.2 Условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 20 до плюс 50 °C и относительной влажностью не более 95 % при 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги.

Нормальные условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажностью воздуха не более 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

По устойчивости к механическим воздействиям соответствуют группе N2 по ГОСТ Р 52931.

Панели устойчивы к воздействию одиночных механических ударов с пиковым ускорением 50 м/с² и длительностью ударного импульса в пределах от 0,5 до 30 мс

По устойчивости к электромагнитным воздействиям панель соответствует требованиям п. 5.9 ГОСТ 51841.

Панель отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.

По уровню излучаемых радиопомех панель соответствует классу Б по ГОСТ Р 51318.22.

3 Устройство и работа

3.1 Общие сведения

Панель выполнена на основе микропроцессора ARM926 EJ-S с тактовой частотой до 200 МГц и имеет динамическое ОЗУ (SDRAM) объемом 64 Мб, энергонезависимую память (NAND Flash) объемом 256 Мб, энергонезависимое статического ОЗУ (SRAM) объемом 512 кб.

Панель имеет жидкокристаллический TFT дисплей диагональю 7 дюймов, разрешением 800×480 точек и способностью отображать 262144 цветов, с резистивной сенсорной панелью.

Панель оснащена портом Ethernet 10/100Мбит/с, двумя портами USB Host, портом USB Device, интерфейсом для работы с SD картами памяти, полномодемным интерфейсом RS-232 (COM1).

Панель имеет два гальванически развязанных последовательных порта (COM2 и COM3). В зависимости от настроек панели возможна связь с другими приборами с помощью данных портов по интерфейсам RS-232, RS-485, CAN. Порт COM2 может быть сконфигурирован для работы по интерфейсам RS-232/RS-485, CAN. Порт COM3 может быть сконфигурирован для работы по интерфейсам RS-232/RS-485. Конфигурация портов COM2 и COM3 определяется в процессе создания проекта.

Примечание – Конфигурирование для работы по интерфейсу CAN возможно только для CПК207-XX.04.XX.XX.

Панель имеет энергонезависимые часы реального времени, пьезоизлучатель, линейный аудиовыход.

Панель оснащена отладочным (Debug) интерфейсом для отладки и управления ПО, функционирующим в СПК207.

Панель оснащена шестью функциональными кнопками и шестью функциональными единичными индикаторами. Назначение функциональных кнопок и индикаторов определяет пользователь в процессе создания проекта.

Панель имеет двухпозиционный переключатель, предназначенный для запуска и останова функционирования проекта.

Панель предназначена для функционирования под управлением среды исполнения, тип которой зависит от исполнения панели. Описание работы со средой исполнения, примеры создания проектов, и описание методов загрузки проектов в панель приведены в Руководстве пользователя, размещенном на компакт-диске, поставляемом в комплекте.

Панель предназначена для выполнения следующих функций:

управления объектом;

 отображение состояния управляемого объекта в режиме реального времени, с использованием графических пиктограмм (индикаторы, графики, линейки, условные обозначения оборудования и т.д.);

 отображение сенсорных элементов, при помощи которых оператор осуществляет непосредственное управление функционированием объекта;

 управление функционированием других приборов посредством интерфейсов связи; запись и чтение значений других приборов, к которым подключается панель.

Примечание – Проект функционирования панели создается на ПК под конкретную задачу и загружается в энергонезависимую память панели.

3.2 Конструкция

Панель изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в щит. Внешний вид панели представлен на рисунках 3.1, 3.2, 3.3.

3.2.1 Лицевая панель

На лицевой панели СПК207 (см. рисунок 3.1) расположены:

цветной TFT дисплей с сенсорной панелью;

единичный индикатор «ПИТАНИЕ», сигнализирующий о наличии напряжения питания панели;

 единичный индикатор «РАБОТА», сигнализирующий о старте пользовательского программного обеспечения (проекта);

 единичные двухцветные индикаторы «P1», «P2», «P3», которые сигнализируют о прохождении данных по портам COM1, COM2, COM3: при получении данных (линия RxD в состоянии низкого уровня) цвет свечения индикатора зеленый, при передаче данных (линия TxD в состоянии низкого уровня) цвет свечения – красный;

– шесть кнопок: «SYS», «F1», «F2», «F3», «F4», «F5» и шесть соответствующих одноцветных единичных индикаторов, загорающихся в момент нажатия кнопки.

СПК207	00 000
	TINTAHME PAGOTA P1 P2 P3
	(STS)
	(F5)

Рисунок 3.1 – Внешний вид лицевой панели СПК207

3.2.2 Задняя панель

На задней панели СПК207 (см. рисунок 3.2) расположены:

 соединитель интерфейсов USB Host 2.0, предназначенный для подключения к панели устройств, оснащенных интерфейсом USB 2.0;

 соединитель интерфейса USB Device, предназначенный для подключения панели к интерфейсу USB 2.0 в качестве периферийного устройства;

 соединитель интерфейса Debug, предназначенный для отладки и управления ПО, функционирующего в панели;

– соединитель RJ45 интерфейса Ethernet, предназначенный для подключения панели к сети Ethernet 10/100Мбит/с;

 соединитель DB9M порта COM1, предназначенный для подключения к панели внешних устройств по интерфейсу RS-232

 два разъемных клеммных соединителя портов COM2 и COM3, предназначенные для подключения к панели внешних устройств по интерфейсам RS-485 и CAN;

 два соединителя RJ45 портов COM2 и COM3, предназначенные для подключения к панели внешних устройств по интерфейсам RS-485 и RS-232;

 разъемный клеммный соединитель питания, предназначенный для подключения панели к питающей сети;

двухпозиционный переключатель «РАБОТА»:

- его положение определяет, будет ли выполняться программа пользователя после запуска панели (положение «I» – программа будет выполняться, положение «0» – программа не будет выполняться);
 - служит для вызова конфигуратора панели;
- состояние переключателя может быть считано программой пользователя;

кнопка «СБРОС», предназначенная для перезагрузки внутреннего программного обеспечения панели.

Примечание – Кнопку «Сброс» можно нажать только тонким заостренным предметом диаметром не более 3 мм.



Рисунок 3.2 – Внешний вид задней панели СПК207-ХХ.04.ХХ.ХХ

3.2.3 Боковая панель

На боковой панели СПК207 (см. рисунок 3.3) расположены:

соединитель для подключения карт флэш-памяти формата SD;

 соединитель аудио-выхода, предназначенный для подключения наушников или внешней звуковой усилительной аппаратуры (назначение контактов соединителя показано на рисунке 3.3).



Рисунок 3.3 – Внешний вид боковой панели

3.2.4 Соединители

Назначение контактов соединителей приведено в таблицах 3.1-3.7.

Таблица 3.1 – Назначение контактов соединителя USB host



Таблица 3.2 – Назначение контактов соединителя USB device

4 3 Номер контакта 1 2	Наименование сигналов
1	+5 B
2	Data-
3	Data+
4	GND

Таблица 3.3 – Назначение контактов соединителя Debug



Таблица 3.4 – Назначение контактов соединителя LAN (Ethernet)

1 Номер контакта	Наименование сигнала
1	Etx+
3	Etx-
4	Erx+
6	Erx+

1 5 О О О О О О О Номер контакта 6 9	Наименование сигнала
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

Таблица 3.5 – Назначение контактов соединителя порта COM1 (RS-232 / DB9M)

Таблица 3.6 – Назначение контактов соединителя питания

<u>.</u>	Наименование сигнала	
Номер контакта ^{1 2 3}	СПК207-220.XX.XX.XX	СПК207-24.XX.XX.XX
1	~220B	+24B
2	~220B	GND
3	Функциональное заземление	Функциональное заземление



Таблица 3.7 – Назначение выводов соединителей портов СОМ2, СОМ3

3.2.5 Сенсорный экран

Сенсорный экран резистивного типа предназначен для ввода и отображения информации. Управление осуществляется путем нажатия на экран или перемещения по нему пальцем или другим удобным предметом, не наносящим повреждений экрану.

Подсветка сенсорного экрана отключается через час, если программа не выполняется. Для включения подсветки экрана необходимо запустить выполнение программы.

Внимание! Во избежание ухудшения качества изображения на экране панели следует регулярно протирать сенсорный экран и и избегать его загрязнения.

3.3 Принцип действия

Структурная схема панели представлена на рисунке 3.4.

Аппаратная платформа панели построена на 32-х разрядном RISC-процессоре с архитектурой ARM926. Быстродействие и наличие каналов прямого доступа к памяти позволяют данному процессору оперировать с высокоскоростными потоками данных по последовательным интерфейсам при обмене информацией, производить обработку данных по заданным пользователем алгоритмам, отображать информацию на TFT дисплее в заданной пользователем форме.

Пользовательское ПО (проект) загружается и хранится в ПЗУ панели. При старте проект переносится в ОЗУ (SDRAM) и исполняется непосредственно из ОЗУ.





Энергонезависимое ОЗУ (SRAM) имеет резервное питание от встроенной литиевой батареи CR2032 и предназначено для хранения временных переменных при отключении питания панели.

Цветной ТFT дисплей конструктивно совмещен с сенсорным экраном, чувствительным к прикосновениям. Управляющие элементы могут быть представлены в диалоговых окнах экрана. Управление аналогично управлению с помощью механических клавиш. Активирование управляющих элементов осуществляется прикосновением пальца, карандаша и/или пр.

Функциональные кнопки и индикаторы используется как дискретные входы/выходы панели, и могут использоваться для служебных функций проекта.

В панели есть маломощный звуковой излучатель, управляемый пользовательской программой как специальный дискретный выход. Излучатель может быть использован, например, для аварийной сигнализации или при отладке программы. Частота и громкость звукового сигнала фиксированы и не подлежат изменению.

Аудиовыход предназначен для вывода сигналов звуковой частоты, например, при воспроизведении пользовательской программой звуковых файлов. Аудиовыход предназначен для подключения стандартных наушников сопротивлением не менее 16 Ом или внешней звуковоспроизводящей аппаратуры.

С помощью интерфейса для работы с SD-картами и USB host интерфейса к панели могут быть подключены внешние накопители информации, такие как SD-карты, USB flash накопители и прочее.

Панель оснащена часами реального времени с резервным питанием от встроенной литиевой батареи CR2032. При отключении питания панели, часы реального времени продолжают функционировать.

Примечания

1 Продолжительность работы литиевой батареи составляет не менее 4000 часов (при 25 °C). В случае эксплуатации панели при температуре на границах рабочего диапазона, время работы часов сокращается.

2 Для смены батареи, расположенной на плате панели, при отключенном питании следует раскрутить четыре винта из корпуса на задней панели СПК207 (см. рисунок 3.2), снять крышку, поменять батарею, соблюдая полярность (полярность «+» маркирована на посадочном месте батареи), надеть крышку, закрутить винты. При смене батареи временные переменные и время часов не сохраняются.

Последовательные порты COM2 и COM3 предназначены для подключения внешних приборов по интерфейсам RS-232, RS-485, CAN. Данные порты гальванически изолированы от аппаратной платформы панели. СПК207-XX.03.XX.XX имеет возможность связи с внешними приборами по интерфейсам RS-232 или RS-485 при подключении к портам COM2 и COM3. Тип интерфейса портов COM2 и COM3 возможно выбрать из пользовательской программы. Одновременно доступен лишь один тип интерфейса по каждому порту.

СПК207-XX.04.XX.XX при подключении внешних приборов к порту COM2 имеет возможность обмениваться данными по интерфейсам RS-232 и CAN, а при подключении к порту COM3 – по интерфейсам RS-232 или RS-485. Интерфейс порта COM3 определяется настройками пользовательского ПО. Интерфейсы порта COM2 – RS-232 и CAN могут работать одновременно.

Порт Debug представляет собой интерфейс RS-232 с набором сигналов RXD, TXD и GND. Данный порт обычно служит для организации консоли управления панели с ПК и в режимах отладки и тестирования пользовательского ПО.

3.4 Заводские настройки панели

Панель поставляется со следующими заводскими настройками:

- IP адрес: 10.0.6.10;
- шлюз: 10.0.6.1;
- маска подсети: 255.255.255.0;
- интерфейс по умолчанию для портов СОМ2, СОМ3: RS-232.

4 Подготовка к работе

4.1 Монтаж панели

При монтаже панелей необходимо учитывать меры безопасности, представленные в разделе «Меры безопасности».

При монтаже для панели предварительно подготавливается место в шкафу электрооборудования.

Панель устанавливается в щите шкафа электрооборудования под любым углом наклона для удобства пользователя.

Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту корпуса панели от попадания через вентиляционные отверстия влаги, грязи и посторонних предметов.

Габаритный чертеж, размеры установочного отверстия панели и ограничительные размеры при установке приведены в Приложении А.

При установке панели порядок действий следующий:

проверяется наличие на панели монтажного уплотнителя;

панель устанавливается в монтажный вырез щита;

 крепежные зажимы вставляются в кронштейны, имеющиеся на верхней и нижней сторонах корпуса (см. приложение А);

 монтажные зажимы закрепляются на местах затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.

4.2 Монтаж внешних связей

Максимальное сечение проводов, подключаемых к панели при монтаже, – 0,5 мм2 (соответствует 20 AWG).

Минимальное сечение подключаемых проводов – 0,25 мм2.

Внимание! Не следует укладывать сигнальные провода в один жгут или короб с силовыми проводами. Для защиты цепей от влияния внешних наводимых помех рекомендуется применять экранированные кабели.

Питание СПК207-24.XX.XX следует осуществлять от распределенной питающей сети с номинальным напряжением 24 В постоянного тока или от локального блока питания подходящей мощности, установленного совместно с панелью в шкафу электрооборудования. При питании от распределенной сети требуется подключать панель через сетевой фильтр, подавляющий микросекундные импульсные помехи.

Панели имеют точку для подключения функционального заземления (см таблицу 3.6). Требования к функциональному заземлению приведены в ГОСТ Р 50571.21. Настоятельно рекомендуется использовать функциональное заземление для повышения устойчивости панели к электромагнитным помехам.

Подключение панели по интерфейсу RS-232 через порт Debug осуществляется специальным кабелем, входящим в комплект поставки. Схема кабеля приведена в Приложении Б.

Подключение внешних приборов по интерфейсам RS-232, RS-485, CAN выполняется витой парой проводов с соблюдением полярности, при отключенном напряжении питания всех устройств. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров для интерфейса RS-485, 3 метров для интерфейса RS-232. Для интерфейса CAN длина должна составлять не более 30 метров. Подключение панели осуществляется через соответствующие контакты порта COM1-COM3.

Подключение к интерфейсу Ethernet выполняется восьмижильным кабелем «витая пара» категории 5. На кабель устанавливаются оконечные соединители без экрана. Ответная часть кабеля подключается к Ethernet-концентратору, к сетевой плате ПК или к иному оборудованию. При подключении к концентратору используется стандартный (прямой) кабель, согласно EIA/TIA-568A, при подключении к сетевой плате или к иному оборудованию используется кабель Up-Link (кабель с перекрестным монтажом первой и второй пар, рисунок Б.2).

4.3 Пробный пуск

Если панель находилась длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ с панелью необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону (от минус 20 до 50 °C), в течение времени не менее 30 мин.

Перед подачей питания на СПК207-24.XX.XX следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:

 при напряжении ниже 10 В работа панели не гарантируется (панель прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);

при превышении напряжения питания уровня 30 В возможен выход панели из строя.

После включения питания панель загружается. Во время загрузки панели на ее экране отображается логотип «Овен» (в левом верхнем углу), если переключатель «РАБОТА» (см. рисунок 3.2) находится в положении «I» (верхнее положение), и в панель была записана пользовательская программа, то она начинает исполняться сразу после окончания загрузки,

В том случае если переключатель «Работа» находится в положении «0», программа пользователя не будет запущена. Чтобы программа запустилась, следует перевести переключатель «РАБОТА» в положение «I» и перезапустить панель нажатием кнопки «Reset», либо выключением и включением питания. Если после запуска панели с тумблером в положении «0» связаться со средой CoDeSys и записать в память панели другую программу пользователя, то при повторном запуске панели запустится новая программа.

Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо проверить наличие в памяти панели программы и следовать инструкциям раздела 5.

4.4 Помехи и методы их подавления

На работу панели могут оказывать влияние внешние помехи:

 помехи, возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на саму панель и на линии связи с внешним оборудованием;

помехи, возникающие в питающей сети.

Для уменьшения влияния электромагнитных помех необходимо выполнять приведенные ниже рекомендации:

 обеспечить надежное экранирование сигнальных линий, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;

 панель рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.

Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует выполнять следующие рекомендации:

 при монтаже системы, в которой работает панель, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов:

> все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда», при этом необходимо обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом;

> - заземляющие цепи должны быть выполнены как можно более толстыми проводами.

5 Использование по назначению

Перед использованием панель необходимо запрограммировать, т.е. создать пользовательскую программу. После создания пользовательская программа может быть сохранена в энергонезависимой Flash-памяти панели и запускаться на выполнение после включения питания или перезагрузки.

Программирование СПК207-XX.XX.XX-CS осуществляется с помощью ПО CoDeSys 3.4.

В качестве интерфейса для связи со средой программирования CoDeSys используется порт Ethernet. СПК207-XX.XX.CS подключается к ПК напрямую с помощью кросс-кабеля, кабель включается в разъем (порт Ethernet), расположенный на задней панели СПК207 (см. рисунок 3.2). Ответная часть кабеля подключается к порту Ethernet ПК.

Панель может быть подключена через Ethernet и с использованием сетевого концентратора (HUB), в этом случае подключение осуществляется стандартным (прямым) кабелем, согласно EIA/TIA-568A

Порт USB используется для подключения USB flash накопителей, либо иных устройств через адаптер USB.

Подробнее программирование СПК207-XX.XX.XX-CS описано в Приложениях В и Г.

На компакт-диске из комплекта поставки на реализуемые панели в составе комплекса пользовательской документации и программных средств для панели прилагаются также «Руководство пользователя. Программирование в среде CoDeSys 3.4» (документация от 3S Software) и др.

6 Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током СПК207-24.XX.XX.XX соответствует классу III, а СПК207-220.XX.XX.XX классу II в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Подключение, регулировка и техническое обслуживание панели должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Любые подключения к панели и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания панели и подключенных к ней устройств.

7 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание панели проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

 очистку корпуса, сенсорного экрана и соединителей панели от пыли, грязи и посторонних предметов;

- проверку качества крепления панели;
- проверку качества подключения внешних устройств;

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

8 Маркировка

При изготовлении на панель наносятся:

- условное обозначение панели;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- род питающего тока и напряжение питания,
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- заводской номер панели и год выпуска;
- товарный знак.

На потребительскую тару наносится:

- условное обозначение панели;
- заводской номер панели и год выпуска.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Панель транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах производится согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

9.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до 55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

9.3 Перевозку панелей осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

9.4 Условия хранения панелей в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Панели следует хранить на стеллажах.

10 Комплектность

СПК207	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Примечание — Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на панель.

11 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие панели требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода панели из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи изделия в ремонт содержатся в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А

(справочное)

Габаритный чертеж корпуса панели

Рисунок А.1, рисунок А.2 демонстрируют габаритный и установочный чертежи панели, соответственно.



Рисунок А.1 – Габаритные размеры



Рисунок А.2 – Установочные размеры

Приложение Б

(справочное)

Схема электрическая кабеля для программирования панели



Рисунок Б.1 – Схема электрическая кабеля для программирования панели

Cross-over (перекрестный) кабель			
Контакты		Контакты	
одной	Цвет провода	другой	
стороны		стороны	
1	бело-зеленый	3	
2	зеленый	6	
3	бело-оранжевый	1	
4	Синий	4	
5	бело-синий	5	
6	Оранжевый	2	
7	бело-коричневый	7	
8	Коричневый	8	



Рисунок Б.2 – Разводка кабеля для соединения панели с компьютером по сети Ethernet напрямую

Приложение В.

Порядок программирования СПК207-XX.XX.XX-CS

В.1 Установка ПО CoDeSys, инсталляция Target-файлов

В.1.1 Установка Microsoft FrameWork

CodeSys 3.4 для своей работы требует наличие Microsoft framework версии 3.5 и старше. Поэтому, прежде всего, необходимо установить Microsoft framework на ПК. FrameWork располагается на компакт-диске из комплекта поставки, а также доступен на сайте www.microsoft.ru.

В.1.2 Установка ПО CoDeSys

Перед программированием панели следует установить на ПК ПО CoDeSys 3.4 (рекомендуемая версия не ниже 3.4.0.0) и Target-файлы.

Для установки ПО CoDeSys следует запустить программу-инсталлятор (файл Setup_CoDeSysV34.exe на диске из комплекта поставки).

Внимание! В меню выбора языка работы программы русский язык в списке отсутствует.

Бесплатные обновления версий ПО CoDeSys доступны на сайтах www.codesys.ru, www.3s-software.com и www.owen.ru.

После инсталляции ПО CoDeSys следует выполнить инсталляцию Target-файлов.

В.1.3 Инсталляция Target-файлов

В Target-файлах содержится информация о ресурсах панели (количестве и типах входов и выходов, интерфейсов, памяти, дополнительных устройств и т.д.), с которыми работает ПО CoDeSys. Target-файл «owen_SPC207.devdesc.xml» поставляется производителем панели.

Имя Target-файла может не полностью совпадать с названием панели. В названиях панели применяются латиница и кириллица, а в названии Target-файла только латиница.

Порядок инсталляции Target-файлов:

– выбором команды «Пуск | Программы | 3S CoDeSys | CoDeSys | CoDeSys V3.4» – запустить ПО CoDeSys;

- выбрать команду «Tools | Device repository …» главного меню ПО CoDeSys;
- в открывшемся окне «Device repository …» нажать кнопку «Install…»;

– в открывшемся диалоговом окне выбрать папку «Target» на дистрибутивном диске панели, выбрать файл «owen_SPC207.devdesc.xml» и нажать кнопку «Открыть»;

- имя панели появится в списке установленных описаний в группе PLC (см. рисунок В.1);
- закрыть окно, нажав кнопку «Close».



Рисунок В.1

В.1.4 Инсталляция библиотек в CoDeSys

Выбрать пункт главного меню «tools\install library». В появившемся окне выбрать библиотеки. Нажать кнопку «ОК».

Для инсталляции библиотек следует выполнить следующие действия:

- выбрать пункт главного меню «Tools | Library repository»;
- в открывшемся окне «Library repository ...» нажать кнопку «Install...»;

 в открывшемся диалоговом окне выбрать нужную библиотеку на дистрибутивном диске панели и нажать кнопку «Открыть»;

 имя библиотеки появится в списке установленных описаний в соответствующей категории;

для закрытия окна нажать кнопку «Close».

В.2 Создание проекта. Примеры создания пользовательской программы

В.2.1 Порядок программирования

После установки ПО CoDeSys следует произвести программирование панели, т.е. создать для нее пользовательскую программу. Программирование можно произвести после монтажа панели на объекте, однако рекомендуется это делать до операций по монтажу.

Порядок программирования следующий:

запустить среду программирования CoDeSys 3.4;

 создать в среде программирования проект (создать пользовательскую программу) или отредактировать ранее созданный проект;

 установить связь с панелью; при установке связи ПО CoDeSys автоматически скомпилирует проект и предложит загрузить скомпилированный код в память панели;

запустить выполнение пользовательской программы и проверить ее работу;

по завершении составления программы, она сохраняется в энергонезависимой Flashпамяти панели; для последующей автоматической загрузки этой программы при включении панели необходимо выбрать опцию «Create boot application» в подменю Online; для того чтобы программа не запускалась автоматически – выбрать опцию «Download».

 указанные операции могут быть выполнены многократно в процессе отладки пользовательской программы панели. Создание проекта производится в несколько этапов:

выбор типа проекта;

– выбор типа панели (Owen SPC207 (Owen)), создание главной программы проекта PLC_PRG;

- подключение необходимых библиотек функциональных блоков;
- непосредственное написание пользовательской программы;
- создание окон визуализации, если необходимо;
- сохранение проекта.

В.2.2 Выбор типа проекта, панели и языка программирования

Для создания нового проекта следует выполнить следующие действия:

– в ПО CoDeSys выбрать команду «File | New Project...» главного меню или нажать кнопку «New» панели инструментов;

 в открывшемся окне «New Project» (см. рисунок В.2) выбрать тип проекта (следует выбрать вариант «Standard Project»), в этом же окне задать имя и размещение файла проекта;

нажать кнопку «ОК»;

 в открывшемся окне «Standard Project» (см. рисунок В.3) указать в поле «Device» – тип устройства (следует выбрать «OWEN SPC207»), в поле «PLC_PRG in», – требуемый язык программирования для написания пользовательской программы.

 в зависимости от выбранного языка программирования, откроется окно, в котором записывается программа, исполняемая панелью.

Caregonest		Templates:	
Gen CoDe	eral) eSys Automation Allance	Empty Empty Standard Ibrary project project	
A project co	ontaining one device, one apple	ation, and an empty implementation for PLC_PRG	
A project co Name:	Intaining one device, one apple	ation, and an empty implementation for PLC_PRG	

Рисунок В.2 – Окно «New Project»

Standard Pr	oject		X				
61	You are about to create a new standard project. This wizard will create the following objects within this project: - One programmable device as specified below - A program PLC_PRG in the language specified below - A cyclic task which calls PLC_PRG - A reference to the newest version of the Standard library currently installed.						
	Device:	Owen SPC207 (Owen)	•				
	PLC_PRG in:	Structured Text (ST)	•				
		OK Cancel					

Рисунок В.3 – Окно «Standard Project»

В.2.3 Написание программы

Простейшей программой на языке ST является символ «;». Такой программы достаточно для проверки связи с панелью.

Примеры программ на языках FBD (Function Block Diagram), LD (Ladder Diagram) и ST (Structured Text), которые можно использовать для проверки связи с панелью, приведены на рисунке В.4.



Рисунок В.4 – Примеры программ на языках FBD (а), LD (б) и ST (в)

При написании любого из примеров программ, представленных на рисунке В.4, будет вызвано окно «Auto Declare», предназначенное для описания переменной «а» (см. рисунок В.5): объявления переменной и задания ее типа.

Scope:	Name:	Iype:	
VAR 🗾	a	рл	¥ >
(bject:	Initialization:	Address:	
PLC_PRG [Device: Pic Logic: Appica 💌	[-	
gaga:	Comment:		
CONSTANT			2
ERSISTENT			

Рисунок B.5 – Окно «Auto Declare»

В.2.4 Подключение библиотек

Для подключения требуемой библиотеки следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке «Library Manager» дерева проекта (рисунок В.6).

Внимание! Для того, чтобы добавить библиотеку в проект, ее первоначально необходимо инсталлировать в CoDeSys, как это описано в разделе В.1.4.



Рисунок В.6 – Дерево проекта

В открывшейся вкладке списка библиотек (рисунок В.7) можно добавить новую библиотеку, выбрав команду «Add Library...» контекстного меню или нажав ссылку «Add Library...» в правой части окна.

Name	Namespace	Effective version	Add library
 IoStandard, 3.3.1.10 (System) 	IoStandard	3.3.1.10	
Standard, 3.4.0.0 (System)	Standard	3.4.0.0	
	Brow	se 🕨	
	Add L	Library	
	Try T	o Reload Library	Library repository.
	Prope	erties	
1	-		

Рисунок В.7 – Список библиотек

Для добавления библиотеки работы с последовательным портом следует выбрать в поле «Company» значение «System», и в открывшемся списке библиотек – выбрать «System | SysLibs | SysCom» (рисунок В.8).

Аналогично в проект могут быть добавлены и другие библиотеки. Доступны библиотеки «SysCom», «SysFile», «SysSocket».



Рисунок В.8 – Выбор библиотеки для добавления в проект

В.2.5 Создание пользовательской программы

Пользовательская программа должна быть создана в ПО CoDeSys на одном из доступных языков программирования. Пользовательская программа может состоять из одного или нескольких программных блоков (POU), главная программа должна называться PLC_PRG.

Подробнее о языках программирования и о создании пользовательских программ описано в документации по работе с программным обеспечением CoDeSys, приведенной на компактдиске, входящем в комплект поставки.

В.2.6 Создание окон визуализации

ПО CoDeSys позволяет создать одно или несколько окон, в которых пользователь может располагать визуальные элементы, позволяющие отображать данные из пользовательской программы. Данные передаются из панели в момент установки с ней связи (подробнее см. п. В.3).

Подробнее о создании окон визуализации описано в документации по работе с программным обеспечением CoDeSys, приведенной на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

В.2.7 Сохранение проекта

Созданный проект следует сохранить на жестком диске ПК для дальнейшей работы. Сохранение проекта производится вызовом команды «File | Save project» главного меню.

Проект может быть также сохранен на встроенном в панель Flash-диске. Это позволяет хранить проект непосредственно в панели, что снижает вероятность его потери. Для загрузки проекта на встроенный Flash-диск панели следует после установки связи с панелью (подробнее см. п. В.3) вызвать команду «Online | Sourcecode Download to connected device» главного меню.

В.3 Установка связи с панелью

Связь с панелью осуществляется по интерфейсу Ethernet. Настроить панель на свою сеть TCP/IP можно через программу «Конфигуратор» (см. Приложение Г).

После успешной настройки панели на свою сеть следует выполнить следующие действия:

в дереве проекта двойным щелчком левой кнопкой мыши на строке «Device (OWEN PLC 207)» – открыть вкладку «Device» (рисунок В.9);

ateway-1	Set active sath
	Add gateway
	Add device
	Edt
	Delete
	_Connect.Gate
	Scen network.

Рисунок В.9 – Настройка связи с устройством

– если в списке нет шлюза связи CoDeSys «Gateway», то его следует добавить, нажав кнопку «Add gateway» (см. рисунок В.10);

 после добавления шлюза активируется кнопка «Scan network», нажатием которой открывается список из одной или нескольких панелей, находящихся под управлением ПО CoDeSys3 в данной сети (рисунок B.11);

Gatewa	У		-	
<u>N</u> ame:	Gateway	y-1		
Driver:	TCP/IP			-
Setting	s:			
	- Luce	1	 	
Par	a Value			
	P localh	*		
Lot a	YOR 1217			
				Ground

Рисунок В.10 – Добавление шлюза связи GateWay Server

sway 1	Setative
Au Gateway-1 9 spc207 [0000.0475]	Node name: Gateway-1 Add gate 1237 Add deve TCP//P Edt. ID-Address: Context Context Context

Рисунок В.11 – Список приборов

 в открывшемся списке следует выбрать требуемую панель и нажать кнопку «Set active path», имена приборов в сети, под которыми работают панели, можно изменить из программы «Конфигуратор» (см. Приложение Г);

 после настройки сети можно установить связь с панелью, для этого следует выполнить команду «Online | Login», в ответ на запрос о создании приложения следует ответить «Yes», после этого код приложения будет скомпилирован и, при успешной компиляции, записан в панель;

для запуска программы следует выполнить команду «Debug | Start» меню.

Приложение Г

Описание конфигуратора базовых параметров панели

Г.1 Общие сведения

Приложение предназначено для настройки сети Ethernet, режима работы интерфейсов связи и часов реального времени в панели. Конфигурирование осуществляется с экрана панели.

Для запуска конфигуратора необходимо перевести тумблер «РАБОТА» на задней панели прибора в нижнее положение («0», выключено) и отключить панель, а через несколько секунд подать питание на нее.

Доступ к конфигуратору защищён паролем. Пароль вводится с помощью виртуальной клавиатуры. Пароль по умолчанию – «owen». После введения пароля следует нажать кнопку «OK». Если пароль введен верно, на экране конфигуратора появится информация, отображенная на рисунке Г.1.

Г.2 Настройка параметров сети

Если порт Ethernet настроен на получение сетевых настроек от DHCP сервера, то при запуске конфигуратора сетевые настройки будут получены автоматически. При этом кнопка «DHCP» на экране панели будет зеленого цвета (см. рисунок Г.1).

Если параметры сети автоматически получить невозможно, то следует нажать кнопку «DHCP». На экране появится информация, представленная на рисунке Г.2.

				Выход(Sys)
адрес DHCP				Настроить сеть(F1)
имя ПЛК		SF	PC207	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	10	12	2010	VCTOHODUTE PROMO(EA)
Дата	16	12	2010	
Дата Время	16	41	12	

Рисунок Г.1

		Выход(Sys)
IP адрес DHCP		Настроить сеть(F1)
Маска		
Широковещательный адрес		
Имя ПЛК	SPC207	
Дата	16 12 2010	Установить время(F4)

Дата [16	12	2010	Установить время(F4)
Время [13	41	12	
Новый пароль [Установить новый пароль(F5)

Рисунок Г.1

В окошке «Имя ПЛК» следует указать имя панели (под этим именем панель будет указана при сканировании сети в среде CoDeSys). Следует учесть, что имя может содержать только латинские буквы, цифры и знак «_».

Параметры «IP адрес», «Маска», «Широковещательный адрес» следует установить, введя значения в каждом из окошек с помощью виртуальной клавиатуры или нажимая на кнопки «▲» и «▼» над и под окошками, тем самым увеличивая или уменьшая значение на единицу. После установки всех параметров следует нажать кнопку «Настроить сеть» на экране панели или кнопку «F1» на передней панели СПК207.

Г.З Настройка параметров времени

В панель можно установить значения часов реального времени. Для этого установить дату в окошках «Дата» (см. рисунок Г.1) в формате Число/Месяц/Год и время в окошках «Время» в формате «Часы:Минуты:Секунды» с помощью виртуальной клавиатуры. После установки всех параметров следует нажать кнопку «Установить время» на экране панели или кнопку «F4» на передней панели СПК207.

Г.4 Изменение пароля

Для изменения пароля по умолчанию (owen) следует в окошке «Новый пароль» ввести новый пароль. После установки пароля следует нажать кнопку «Установить новый пароль» на экране панели или кнопку «F5» на передней панели СПК207.

Для выхода из конфигуратора нажать кнопку «Выход» на экране панели или кнопку «SYS» на передней панели СПК207.

Лист регистрации изменений

№ изменения		Номера ли	стов (стр.)	Всего	Лата		
	измен.	заменен.	новых	аннулир.	листов (стр.)	внесения	Подпись



Центральный офис: 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 Тел.: (495) 221-60-64 (многоканальный) Факс: (495) 728-41-45 www.owen.ru Отдел сбыта: sales@owen.ru Группа тех. поддержки: support@owen.ru

> Рег. № 989 Зак. №